



ACHTUNG: Grundsätzlich sind alle Schraubverbindungen mit geeigneten Mitteln (z.B. Loctite) zu sichern!

01. Halter in werkseitig vormontiertes A - Teil mit der Hand eindrehen und nur handfest anziehen.
02. Edelstahlsechskantmutter auf Gewindebolzen schrauben.
03. Edelstahlunterlegscheibe auf Gewindebolzen setzen.